

8. Optionen „Luftaustritt“

Gerne bieten wir Ihnen an, die passende Dachhaube, die passende Dachhaube mit integrierter Jalousieklappe oder das passende Wetterschutzgitter mitzuliefern.

**Dachhaube,
Dachhaube integral,
Wetterschutzgitter**

9. Optionen "BMA" & "GLT"

Selbstverständlich ist der Anschluss des enev-kit an eine Brandmeldeanlage (BMA) oder an die Gebäudeleittechnik (GLT max. 5 Meldungen) möglich. Für den Anschluss an eine BMA ist ein Koppelmodul des BMA-Herstellers erforderlich. Bei aktiver Aufschaltung werden folgende Komponenten benötigt:

- Ausgänge A1 & A2 als Meldung zur BMA
- Eingänge E1 & E2 als Meldung zur Zentraleinheit
- USV

Die Aufschaltung erfolgt über potentialfreie Kontakte

	BMA*	GLT
Ausgänge		A1 Rauchalarm A2 Störung A3 Rauchabzug offen A4 CO ₂ - Auslösung A5 Zeituhr-Lüftung aktiv A6 Temperatur-Lüftung aktiv A7 Luftfeuchtigkeit-Lüftung aktiv
Eingänge		E1 externe Alarmauslösung E2 externer Reset

**Unterbrechungsfreie
Stromversorgung**

**Die Aufschaltung unserer Systeme auf eine BMA, muss in Kooperation mit dem Errichter der BMA erfolgen. Dies liegt darin begründet, dass der Errichter für den ordnungsgemäßen Einbau der BMA zuständig ist und die Installation, Abnahme und Aufschaltung der BMA koordiniert.*

Wir würden Sie daher darum bitten, sich mit dem Errichter der BMA in Verbindung zu setzen und in Erfahrung zu bringen, ob eine Kompatibilität gegeben ist. Weiterhin würden wir Sie bitte zu prüfen, ob dieser auch die Wartung übernimmt.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen zur Montage gemäß DIN 14675 zur Seite und bieten Ihnen diesen Service optional mit an.

10. Weitere Optionen

**RWA-
Hauptbedienstelle**

**Flexibler Ansaug-
schlauch (2,5m)**

Der Einsatz dieses Schlauches ermöglicht es, die Zentraleinheit (ZE) des enev-kit im Schachtkopf oder Maschinenraum flexibel zu positionieren. So muss die ZE nicht direkt oberhalb des Ansaugrohr-stranges montiert werden, die ZE kann seitlich verschoben oder an der Schachtdecke montiert werden.

Wartungskit

Verlängerungskabel zur Aufzugsteuerung

Verlängerungskabel zur Hauptbedienstelle

Verlängerungskabel zur Jalousieklappe

11. Bemerkungen